Controllo presenze (2 postazioni)

FxLock

PC (server)

Fx2000

12 volt

Alimentatore esterno

RS 485
o
Ethernet

Il PC server,
tramite l'applicazione **FxAccessControl** (o altra applicazione sviluppata tramite FX Gate SDK), gestisce in modo centralizzato l'intero sistema.
Le registrazioni degli utenti possono essere effettuate tramite scanner da tavolo Fx2000 collegato al server.
I terminali continuano ad essere operativi anche in caso di "caduta" della rete.

FxLock

12 volt

Alimentatore esterno

A seguito dell'autenticazione, l'utente può scegliere sul terminale la causale del transito e/o confermare quella di default.